

| Наименование работ  | TO-00        | TO-1       | TO-2       | TO-3       | TO-4        | TO-5        | TO-6        | TO-7        | TO-8        | TO-9        | TO-10       |
|---|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Выработка часов*  | 50-60<br>м/ч | 250<br>м/ч | 500<br>м/ч | 750<br>м/ч | 1000<br>м/ч | 1250<br>м/ч | 1500<br>м/ч | 1750<br>м/ч | 2000<br>м/ч | 2250<br>м/ч | 2500<br>м/ч |
| Визуальный осмотр ДГУ   | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей                              | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка креплений генераторной установки и ее опор   | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки клемм) | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Угол опережения впрыска: проверка при необходимости регулировка (механический ТНВД)         | +            | -          | -          | -          | +           | -           | -           | -           | +           | -           | -           |
| Регулировка демпфера ТНВД (механический насос)  | +            | -          | -          | -          | +           | -           | -           | -           | +           | -           | -           |
| Регулировка частоты генератора (при необходимости)  | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Протяжка ГБЦ  | +            | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Регулировка тепловых зазоров клапанов   | +            | -          | -          | -          | +           | -           | -           | -           | +           | -           | -           |
| Проверка зарядного генератора АКБ   | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка натяжения и состояния приводного ремня   | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка давления масла в системе смазки двигателя  | -            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя   | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка состояния воздушного фильтра   | -            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка состояния топливной системы и топливного фильтра                                   | -            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости  | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (при наличии)               | -            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка трубы вентиляции картера двигателя   | -            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка системы отвода выхлопных газов   | -            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Замена топливных фильтров (фильтрующих элементов)   | -            | -          | +          | -          | +           | -           | +           | -           | +           | -           | +           |
| Замена масла  | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Замена масляных фильтров (фильтрующих элементов)  | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Замена воздушного фильтра   | -            | -          | +          | -          | +           | -           | +           | -           | +           | -           | +           |
| Замена охлаждающей жидкости   | -            | -          | -          | -          | +           | -           | -           | -           | +           | -           | -           |
| Настройка регулятора напряжения генератора переменного тока. (при необходимости)            | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка работы АВР (при наличии)   | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости, измерение плотности жидкости, кислотности (pH)        | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |
| Проверка работы ДГУ на холостом ходу/под нагрузкой заказчика                                | +            | +          | +          | +          | +           | +           | +           | +           | +           | +           | +           |

\* У каждого производителя свой регламент проведения ТО

По вопросам технического обслуживания вы можете обращаться в сервисно-монтажную службу ООО «Сила Энерджи»:

Телефон: [+7 \(905\) 589-55-90](tel:+79055895590)

Адрес сервисного центра: р. Татарстан, Пестречинский р-н, д. Званка, Зеленая 24 База №5

Эл. почта: [Marat@kazan-energy.ru](mailto:Marat@kazan-energy.ru)

График работы: пн-сб: 08.00 – 17.00

ООО «Сила Энерджи»

<https://generator-energy.ru/>

[+7 800 511-67-29](tel:+78005116729) (Звонок бесплатный по РФ)

[zakaz@generator-energy.ru](mailto:zakaz@generator-energy.ru)